


CONVOYEURS À BANDE, 230V, 0.55KW, 6.0-8.0 M



FR-01.10.23



Les câbles dans la boîte de connexion blanche près du moteur doivent être connectés comme suit :

Depuis la boîte d'alimentation	Depuis le moteur
Noir	M1
Gris	M2
Rouge	M3
Marron	M4
Bleu	M5*
Blanc	M6*
Jaune-Vert	M7 / Jaune-vert

* Si 5/6 n'est pas parmi les fils, utilisez 7/8 à la place.